

Bojātu amortizatoru pazīmes.




Riteņu lēkāšana



Pastiprinātas svārstības virsbūves



Stūres vibrācijas



Piekares caursišana



Automašīnas pārmērīga svēršanās uz priekšu bremzēšanas laikā



Slikta stabilitāte līkumos



Augsta jutība pret sānvēju



Nevienmērīgs riepu dilums:

1. Riepu spiediens par zemu | 2. Riepu spiediens par augstu
3. Nepareizs savirzes regulējums | 4. Nepareizs riteņa balansējums vai bojāts amortizators



Eļļa uz amortizatora

(viegla eļļas kārtā ir nepieciešama amortizatora stieņa eļļošana)



Izdiluši balsta šarnīri un gumijas-metāla bukses